

## SIMATIC IPC847D

### Produktinformation

## Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit.....	2
Merkmale .....	2
Wartungscenter Windows .....	3
Quellen für die Installation des Betriebssystems Windows 10.....	3
Windows installieren .....	4
Sprachauswahl über das Multilanguage User Interface (MUI) einrichten.....	4
Lieferzustand wiederherstellen.....	4
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5
Richtlinien und Erklärungen .....	5
Allgemeine Technische Daten.....	6
Strom- und Leistungsbedarf (Maximalwerte).....	7
AC-USV in Betrieb nehmen.....	8
Technische Daten der Grafikschnittstellen.....	9
Interruptzuordnung der Slotstecker auf der Busplatine .....	10
BIOS-Setup-Einstellungen .....	11
Zulässige Einbaulagen.....	11
Kennzeichen und Symbole .....	12
Überblick .....	12
Sicherheit .....	12
Bedienelemente .....	12
Schnittstellen .....	13

# Gültigkeit

Diese Produktinformation ist gültig für SIMATIC IPC847D mit Artikelnummer 6AG4114-2... und ergänzt die Betriebsanleitung des SIMATIC IPC847D um folgende Themen:

- PCIe x16 Dual Head Grafikkarte wurde auf leistungsfähigere neue Version umgestellt
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB wurde eingeführt
- Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
- Aktualisierung der allgemeinen Sicherheitshinweise und der Zulassungen
- Produktinformation zum Prozessor Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3
- mit DiagMonitor ab V4.5.1 oder DiagBase ab V1.5.2 kann die eingebaute USV des IPC überwacht werden
- allgemeine Hinweise und Klarstellungen

Die Hinweise in dieser Produktinformation sind den Aussagen in den zugrunde liegenden Betriebsanleitungen, den Release Notes und der Online-Hilfe in der Verbindlichkeit übergeordnet oder ergänzen diese.

Die vollständige Dokumentation zum Standardgerät finden Sie im Internet unter:

"Betriebsanleitung SIMATIC IPC847D (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/87527444>)".

## Merkmale

Ergänzung zu Kap. 1.1.4 der Betriebsanleitung.

Erweiterung der Angaben zu Prozessor, Grafikkarten und Betriebssystem:

Basisvariante	
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® Xeon™ E3-1275 v3 3,5 (3,9) GHz, 4 Cores, 8 Threads, Intel HD Graphics P4600, 8 MB Intel Smart Cache, HT, AMT</li></ul>

Optionale Zusatzausstattung	
Grafikkarten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die PCIe x16 Dual Head Grafikkarte wurde auf die leistungsfähigere Grafikkarte der neuesten Generation für Multi-Monitoring-Anwendungen NVIDIA NVS315 umgestellt.</li><li>• Die Geräte sind betriebssystemseitig für den Betrieb mit neuer Grafikkarte NVS315 angepasst (siehe Technische Daten der Grafikschaltung (Seite 9)).</li></ul>
Betriebssystem	<p>Vorinstalliert<sup>3</sup> / auf Restore DVD beigelegt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft® Windows® 10 Enterprise 2015 LTSB x64, MUI<sup>1,2,3</sup></li><li>• Microsoft® Windows® 10 Enterprise 2016 LTSB x64, MUI<sup>1,3</sup></li></ul> <p><sup>1</sup> MUI: Multi language User Interface; 5-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch)</p> <p><sup>2</sup> In Verbindung mit Windows 10 Enterprise 2015 LTSB ist kein teaming möglich.</p> <p><sup>3</sup> Die Aktivierung ist für vollen Funktionsumfang von Windows nicht zwingend nötig. Die Aktivierung erfolgt automatisch, sobald der IPC ans Internet angeschlossen wurde und Verbindung zu den Microsoft Aktivierungs-Servieren aufnehmen konnte.</p>

---

### Hinweis

#### Betrieb von Microsoft® Windows® 10 Enterprise 2016 LTSB x64 mit SIMATIC DiagMonitor

- Wenn der Rechner im SATA AHCI-Mode betrieben wird, kann DiagMonitor ab V5.0.0.0 verwendet werden.
- Wenn der Rechner im SATA RAID-Mode betrieben wird, muss DiagMonitor ab V5.0.2.1 verwendet werden.

## Betriebssystemsprachen

Mindestens folgende Sprachen für das Betriebssystem können aus dem Ordner "Languagepacks" nachinstalliert werden:

Sprache	Windows Server 2008 R2 <sup>1</sup>	Windows Server 2012 R2 <sup>1</sup>	Windows 7 (32 Bit / 64 Bit) <sup>1</sup> Windows 10 Enterprise 2015 LTSB <sup>2</sup> Windows 10 Enterprise 2016 LTSB <sup>3</sup>
German (Germany)	X	X	X
English (United States)	X	X	X
French (France)	X	X	X
Italian (Italy)	X	X	X
Spanish (Spain)	X	X	X
Japanese (Japan)	X	X	X
Korean (Korea)	-	X	X
Russian (Russia)	X	X	X
Chinese (PRC)	X	X	X
Chinese (Hong Kong S.A.R.)	X	X	X
Chinese (Taiwan)	X	X	X

<sup>1</sup> Die Sprachen können von der Recovery-DVD nachinstalliert werden.

<sup>2</sup> Die Sprachen können von der Restore-DVD nachinstalliert werden.

<sup>3</sup> Die Sprachen können von der AddOns-DVD nachinstalliert werden.

## Wartungscenter Windows

Ergänzung zu Kap. 4.5 der Betriebsanleitung.

Beachten Sie bei folgenden Funktionen die speziellen Hinweise zu Windows 10.

### Funktionen

- **Automatische Updates:**

Mit Hilfe von automatischen Updates kann Windows routinemäßig nach den neuesten wichtigen Updates für das Gerät suchen und diese automatisch installieren. Bei Windows 10 können Sie bei der Inbetriebnahme von Windows diese Option einschalten oder ausschalten.

- **Benutzerkontensteuerung:**

Die Benutzerkontensteuerung gibt eine Warnung aus, wenn Programme versuchen, wichtige Windows-Einstellungen zu ändern. Sie haben im Anschluss die Wahl, diese Warnung zu quittieren oder dem Programm das Ändern der Windows-Einstellung zu untersagen. Bei Windows 10 ist diese Option im Lieferzustand eingeschaltet.

## Quellen für die Installation des Betriebssystems Windows 10

Ergänzung zu Kap. 7.6.1 der Betriebsanleitung.

Wenn das Betriebssystem fehlerhaft ist, können Sie dieses mithilfe der Restore-DVD erneut installieren:

Die Restore-DVD ist im Lieferumfang enthalten, wenn Sie ein Gerät mit Betriebssystem bestellt haben. Die DVD enthält eine Image-Datei mit folgender Software:

- Betriebssystem mit installierten Hardware-Treibern
- Überwachungssoftware, z. B. DiagBase

# Windows installieren

Ergänzung zu Kap. 7.6.4 der Betriebsanleitung.

## Partitionen im Auslieferungszustand für Windows 10

Die folgenden Angaben gelten für Datenträger  $\geq$  200 GB. Die Partitionen sind fest vorgegeben (GPT-formatiert) und können im Zuge der ersten Installation nicht verändert werden.

Partition	Name	Größe	Dateisystem
Erste	Boot	260 MB	FAT32
Zweite	MSR	128 MB	ohne
Dritte	System	160 GB	NTFS, nicht komprimiert
Vierte	WinRE	500 MB	NTFS, nicht komprimiert
Fünfte	Data	Rest	NTFS, nicht komprimiert

# Sprachauswahl über das Multilanguage User Interface (MUI) einrichten

Ergänzung zu Kap. 7.6.5 der Betriebsanleitung.

Die Vorgehensweise bei Windows 10 entspricht der Vorgehensweise bei Windows Server 2012 R2.

# Lieferzustand wiederherstellen

Ergänzung zu Kap. 7.6.6 und 7.6.7 der Betriebsanleitung.

## Erweiterte Möglichkeiten der Restore-DVD von Windows 10

---

### Hinweis

Den gewünschten Boot-Modus stellen Sie im BIOS-Setup ein.

Wir empfehlen Ihnen Windows 10 im UEFI-Modus wiederherzustellen.

---

Sie können Windows 10 Enterprise 2016 LTSB in folgenden beiden Boot-Modi wiederherstellen.

- **UEFI-Modus (GPT-Datenträger):**

Um neue Funktionen wie z. B. TPM 2.0, Secure Boot und Datenträger, die größer als 2 TB sind, zu unterstützen, muss das Betriebssystem so wiederhergestellt werden, dass es im UEFI-Modus bootet. Dazu muss die Restore-DVD im UEFI-Modus gebootet werden.

Das Zielsystem wird dann mit einem GPT-Datenträger eingerichtet und bootet im UEFI-Modus.

- **Legacy-Modus (MBR-Datenträger):**

Um Erweiterungen und Funktionen wie z. B. ältere PCI(e)-Karten und ältere Software-Produkte zu unterstützen, muss das Betriebssystem so wiederhergestellt werden, dass es im Legacy-Modus bootet. Dazu muss die Restore-DVD im Legacy-Modus gebootet werden.

Das Zielsystem wird dann mit einem MBR-Datenträger eingerichtet und bootet im Legacy-Modus.

Auswahl des Wiederherstellungsumfangs von Windows 10 Enterprise 2015 LTSB und Windows 10 Enterprise 2016 LTSB:

- **Option "Auslieferungszustand":**

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Auslieferungszustand des Betriebssystems mit den installierten Geräte-Treibern und den SIEMENS-Software-Produkten wiederherstellen möchten.

- **Option "Administrator Basic":**

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nur das Betriebssystem, ohne zusätzliche Geräte-Treiber und ohne SIEMENS-Software-Produkte, wiederherstellen möchten.

## **Onboard SATA AHCI / RAID-Controller Software für Windows 10 Enterprise 2016 LTSB**

Windows Betriebssysteme ab Windows 10 Enterprise 2016 LTSB benötigen die neue RAID-Controller-Software ab Version RST V15.

Installieren Sie, abhängig von der gewünschten Betriebsart, folgende RAID-Controller-Software von der mitgelieferten DVD "Documentation and Drivers":

- SATA RAID-Betrieb: RST Version PV15.8.x.xxxx<sup>1</sup>
- SATA AHCI-Betrieb: RST Version PV14.x.x.xxxx<sup>2</sup>

<sup>1</sup> RST PV15.8.0.1006 oder neuere Version

<sup>2</sup> RST PV14.8.6.1018 oder neuere Version

## **Allgemeine Sicherheitshinweise**

Aktualisierung des Kapitels 2.1. der Betriebsanleitung zum Thema Industrial Security.

### **Security-Hinweise**

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z. B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter (<http://www.siemens.de/industrialsecurity>).

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter (<https://support.industry.siemens.com>).

## **Richtlinien und Erklärungen**

Ergänzung zu Kap. 8.2.1 und Kap. 8.2.2 der Betriebsanleitung.

### **Elektromagnetische Verträglichkeit**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen für EU Richtlinie 2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit".

### **Niederspannungsrichtlinie**

Das Gerät mit AC-Stromversorgung erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie".

Die Einhaltung dieser Norm wurde nach EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013 geprüft.

# Allgemeine Technische Daten

Ergänzung zu Kap. 8.4.1 der Betriebsanleitung.

In Verbindung mit Windows 10 ist kein teaming möglich.

## Klimatische Bedingungen

Klimatische Bedingungen für Geräte mit Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3	
Temperatur	geprüft nach: IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14
- in Betrieb	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0 °C bis +40 °C mit AC-USV oder Xeon® Processor E3-1275 v3</li><li>• 0 °C bis +35 °C (mit SAS-Hardware RAID)</li></ul>

Korrektur des Quick Install Guide und zu folgenden Kapiteln der Betriebsanleitung:

Kap. 6.1 Nachrüsthinweise

Kap. 8.4.1 Allgemeine Technische Daten

## Untere Betriebstemperatur

Komponente	Untere Betriebstemperatur
SATA HDD	0 °C
SATA SSD	0 °C
SAS HDD	5 °C
DVD-Brennerlaufwerk	5 °C

# Strom- und Leistungsbedarf (Maximalwerte)

Änderung zu Kap. 8.4.2 der Betriebsanleitung.

Komponente	Spannung					
	+3,3 V	+5 V	+12 V	+12 V2	-12 V	5 Vaux
Grundplatine Core i Prozessor mit Kühlung	1,2 A	2,8 A	0,35 A	5,35 A	0,03 A	0,3 A
Lüfter Front			0,5 A			
Lüfter innen			0,25 A			
Grundplatine Xeon E3-1268L v3-Prozessor mit Kühlung <sup>1</sup>	1,2 A	2,8 A	0,95 A	5,35 A	0,03 A	0,3 A
Grundplatine Xeon E3-1275L v3-Prozessor mit Kühlung <sup>1</sup>	1,2 A	2,8 A	0,95 A	8,4 A	0,03 A	0,3 A
Festplatten-Laufwerk <sup>1</sup> SATA und SAS (typische Werte)		0,5 A	0,7 A			
SSD SATA (typisch)			0,25 A			
SAS Hardware RAID-Controller	0,4 A		1,2 A			
Slimline-Laufwerk <sup>1</sup>		0,8 A				
<b>Basisystem (Dual Core)<sup>1</sup></b>	1,2 A	3,3 A	1,8 A	5,35 A	0,03 A	0,3 A
Einzelströme ATX, max. zulässig	20 A <sup>2</sup>	25 A <sup>2</sup>	11 A	14 A <sup>3</sup>	0,5 A	2,0 A <sup>4</sup>
Einzelströme ATX, redundant, max. zulässig	20 A <sup>2</sup>	25 A <sup>2</sup>	18 A	18 A	0,8 A	2,0 A <sup>4</sup>
Gesamtleistung, zulässig	234 W					
Wirkungsgrad der einfachen und redundanten Stromversorgung <sup>1</sup>	Ca. 80% (AC 230 V), ca. 80 % (AC 120 V)					
Wirkungsgrad AC-USV <sup>1</sup>	Ca. 77 % (AC 230 V), ca. 77 % (AC 120 V)					

<sup>1</sup> Abhängig von der gewählten Geräteausstattung

<sup>2</sup> Die Summenleistungen der Spannung + 5 V und + 3,3 V darf bei ATX Stromversorgung max. 190 W betragen, bei ATX redundant max. 100 W betragen.

<sup>3</sup> 18 A für 20 Sekunden

<sup>4</sup> 2,5 A für 10 Sekunden

## Typische Leistungswerte

Komponente	Stromaufnahme (AC-SV, U=230V)	Leistungsaufnahme
DVD-Brenner-Laufwerk	0,01 A	2,2 W

# AC-USV in Betrieb nehmen


Ergänzung zur Schrittanleitung in Kap. 4.4.7 der Betriebsanleitung.

Damit DiagMonitor ab V4.5.1 oder DiagBase ab V1.5.2 den Status der USV melden können, muss die RUPS2000-Software Einstellung "Shutdown" auf "Use ACPI" eingestellt werden.

## Hinweis

Bei einem Netzausfall der USV ist die von Windows voreingestellte Aktion: Hibernate.

Siehe: ACPI -> Power Options -> Change plan settings -> Change advanced power settings -> Battery



# Technische Daten der Grafikschnittstellen

Änderungen zu folgenden Kapiteln der Betriebsanleitung:

Kap. 1.1.4 Merkmale

Kap. 8.4.1 Allgemeine Technische Daten

Kap. 8.5.1.2 Technische Merkmale der Grundplatine

## Auflösung, Frequenz und Farbtiefe bei folgenden Prozessoren:

- Intel® Core™ i3-4330TE, HD Graphics 4600 (GT2)
- Intel® Core™ i5-4570TE HD Graphics 4600 (GT2)
- Intel® Xeon™ E3-1268L v3 HD Graphics 4600 (GT2)
- Intel® Xeon™ E3-1275L v3 HD Graphics P4600 (GT2)

	Auflösung	Frequenz	Farbtiefe
Display Port (DPP)	3840 x 2160 dpi	60 Hz	32 Bit
DVI-D	1920 x 1200 dpi	60 Hz	32 Bit
VGA	1920 x 1200 dpi	60 Hz	32 Bit

- Gegenüberstellung NVIDIA NVS315 und NVS300

Spezifikation	Grafikkarte NVIDIA NVS315 (neu)	Grafikkarte NVIDIA NVS300 (alt)
NVIDIA Grafikprozessor	48 CUDA parallele Rechenkerne	16 CUDA parallele Rechenkerne
Gesamter Bildspeicher	1024 MByte	512 MByte
Bandbreite der Videoschnittstelle		64 Bit
Speicherbandbreite	14 Gbit/s	12,6 Gbit/s
Max. VGA Auflösung	2048 x 1536 @ 85Hz; Farbtiefe 32 Bit	
Max. DVI Auflösung	1920 x 1200 @ 60 Hz; Farbtiefe 32 Bit	
Max. DP Auflösung	2560 x 1600 @ 60 Hz; Farbtiefe 32 Bit	
Grafiksteckplatz	PCI Express 2.0 x16	
Formfaktor	69,37 mm x 167,64 mm (ATX Bracket, 1 Steckplatz)	
Schnittstellen	2 x DVI-D oder 2 x VGA	
Max. Leistung	19,5 W	17 W
Kühlung	Aktiv mit Lüfter	Lüfterlos
Lieferumfang im Konfigurator	1 x DMS-59 auf 2 x DVI-D Adapter, 2 x DVI auf VGA Adapter	

## Hinweis

- Der Lüfter wird über SIMATIC IPC DiagBase ab Version 1.5.2 bzw. DiagMonitor Software ab Version 4.5.2 und 5.x.x (alle) überwacht.
- Die neue Grafikkarte NVIDIA NVS315 ist mit der vorherigen Grafikkarte NVIDIA NVS300 bzgl. der Schnittstellen kompatibel.
- Die Geräte sind betriebssystemseitig für den Betrieb mit neuer Grafikkarte NVS315 angepasst.

## Kundenspezifisches Konfigurieren

- Anwender, die neue IPCs über eigenerstellte Windows-Systemimages konfigurieren, müssen diese Images mit den auf der DVD "Documentation and Drivers" ab 04/2017 mitgelieferten neuen Treibern anpassen oder die Betriebssystemabfüllung ab 04/2017 als neue Basis verwenden.
- Anwender, die Fremd-Betriebssysteme (z. B. Linux, QNX, ...) einsetzen, sollten die Kompatibilität mit der neuen Grafikkarte überprüfen.

# Interruptzuordnung der Slotstecker auf der Busplatine

Änderungen und Ergänzungen zu Kap. 8.5.2.3 der Betriebsanleitung.

## Hinweis

Alle Systemressourcen (Hardware-Adressen, Speicherbelegung, Interruptbelegung, DMA-Kanäle) werden vom BIOS bzw. vom Betriebssystem je nach Hardwareausstattung, Treiber, gesteckten Erweiterungsbaugruppen und angeschlossenen externen Geräten dynamisch vergeben.

Die Zuordnung erfolgt automatisch und ist abhängig von angeforderten Ressourcen der angeschlossenen Geräte und der gesteckten Baugruppen. Aufgrund dieser Konfigurationsabhängigkeit lassen sich eindeutige Aussagen nur machen, indem diese mit dem System in der endgültigen Konfiguration ermittelt werden. Unter Windows können die Ressourcen wie folgt eingesehen werden:

1. Drücken Sie gleichzeitig die "Windows-Taste" und „R“. Das Dialogfeld "Ausführen" wird geöffnet.
2. Geben Sie im Feld "Öffnen" den Befehl "msinfo32" ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".

Die folgenden Tabellen, 1, 2 und 3, sind ein Beispiel für die Zuordnung, wenn das System im PIC-Mode (Legacy-Mode) betrieben wird.

Die Tabellen gelten für die Ausstattung mit einer Erweiterungsbaugruppe, welche nur einen Interrupt verwendet, z. B. PCI Baugruppe, die den Interrupt INTA#, an Pin A6 des PCI-Bussteckers angeschlossen, verwendet.

## Busplatine 7x PCI, 3x PCIe x4, 1x PCIe x16

Betroffene Bestellnummern: 6AG4114-2xxx0-xxxx und 6AG4114-2xxx2-xxxx

Tabelle 1

Slot	1	2	3	4	5	6*	7**	8**	9	10	11
Typ	PCIe 4x PCH 1 lane*	PCIe 4x PCH 1 lane*	PCIe 4x PCH 1 lane*	PCI	PCI	PCIe x16 CPU 16 lanes*	PCI behind bridge	PCI behind bridge	PCI behind bridge	PCI behind bridge	PCI behind bridge
IRQ	0x05	0x0A	0x0B	0x0B	0x0A	0x05	0x05	0x0A	0x0B	0x0A	0x05

\* Anzahl der aktiven PCIe-Lanes im Direktstecker des Slots

## Busplatine 3x PCI, 3x PCIe x4, 5x PCIe x16

Betroffene Bestellnummern: 6AG4114-2xxx1-xxxx und 6AG4114-2xxx3-xxxx

Tabelle 2

Slot	1	2	3	4	5	6**	7**	8**	9	10	11
Typ	PCIe 4x PCH 4 lanes* switched	PCIe 4x PCH 4 lanes* switched	PCIe 4x PCH 4 lanes* switched	PCIe x16 PCH 4 lanes* switched	PCIe x16 CPU 4 lanes*	PCIe x16 CPU 4 lanes*	PCIe x16 CPU 4 lanes*	PCIe x16 CPU 8 lanes*	PCI	PCI	PCI
IRQ	0x0A	0x05	0x0B	0x0A	0x0A	siehe Tabelle 3			0x0B	0x0B	0x0B

\* Anzahl der aktiven PCIe-Lanes im Direktstecker des Slots

\*\* Details siehe Tabelle 3

Tabelle 3

Steckszenarien			IRQ		
Slot 6	Slot 7	Slot 8	Slot 6	Slot 7	Slot 8
frei	frei	bestückt	/	/	0x05
frei	bestückt	frei	/	0x0A	/
frei	bestückt	bestückt	/	0x0A	0x05
bestückt	frei	frei	0x0A	/	/
bestückt	frei	bestückt	0x0A	/	0x05
bestückt	bestückt	frei	0x0B	0x0A	/
bestückt	bestückt	bestückt	0x0B	0x0A	0x05

## BIOS-Setup-Einstellungen

Änderung zu Kap. 8.6.6 der Betriebsanleitung.

Die Änderung gilt ab BIOS V19.01.07.

Die Default-Einstellungen des DisplayPort-Audio-Devices wurde von "Enabled" auf "Disabled" geändert.

---

### Hinweis

Wenn Sie die Audio-Funktion eines DisplayPort-Monitors nutzen wollen, müssen Sie die folgende BIOS-Setup-Einstellung auf "Enabled" umstellen:

Advanced > Video Configuration > Internal Graphic Device > DPP Audio

---

## Zulässige Einbaulagen

Korrektur zu Kapitel 3.1.3, 1.2 und 3.3.6.5 der Betriebsanleitung

### Mögliche Einbauorte

Das Gerät kann in Pulte, Schaltschränke und 19"-Racksysteme waagrecht und senkrecht eingebaut werden.

### Audio-Schnittstellen

---

### Hinweis

#### Abbildungen in Kapitel 1.2 und 3.3.6.5 der Betriebsanleitung

Seit Mai 2017 werden die Geräte mit einfarbigen, schwarzen Audio-Buchsen geliefert.

---

# Kennzeichen und Symbole

## Überblick

Die folgenden Tabellen zeigen alle Symbole, die sich in Ergänzung zu den Symbolen, die in der Betriebsanleitung erklärt sind, auf Ihrem SIMATIC Industrie-PC, SIMATIC Industrie-Monitor oder SIMATIC Field PG befinden können.

Die Symbole auf Ihrem Gerät können in Einzelheiten von den Symbolen abweichen, die in den folgenden Tabellen abgebildet sind.

## Sicherheit

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Warnhinweis, beachten Sie die mitgelieferte Dokumentation		Schloss ist zu
	Achtung, Funkeinrichtung		Schloss ist geöffnet
	Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen		Öffnung für Kensington Schloss
	Achtung EGB (Elektrostatisch Gefährdete Bauteile)		Warnung vor heißer Oberfläche

## Bedienelemente

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Ein-Aus-Schalter, ohne Potenzialtrennung		CD/DVD auswerfen
	Ein-Aus-Taster, ohne Potenzialtrennung		

## Schnittstellen

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
---	Anschluss an die Stromversorgung		PS/2-Maus-Schnittstelle
	Anschluss für den Schutzleiter		PS/2-Tastatur-Schnittstelle
   	Anschluss für Funktionserdung (Potenzialausgleichsleitung)		Multimedia Card Reader
DPP	DisplayPort-Schnittstelle		Smart Card Reader
	DVI-D-Schnittstelle		Line In
LAN	LAN-Schnittstelle, nicht zugelassen für den Anschluss von WAN oder Telefon		Line Out
	Serielle Schnittstelle	   	Mikrofon-Eingang
	USB-Schnittstelle		Universal Audio Jack
	USB 2.0 Hispeed-Schnittstelle		Kopfhörer-Ausgang
	USB 3.0 SuperSpeed-Schnittstelle		

Siemens AG  
Division Digital Factory  
Postfach 48 48  
90026 NÜRNBERG  
DEUTSCHLAND

SIMATIC IPC847D  
A5E38018732-AD, 09/2017

### SIMATIC IPC847D

#### Product Information

## Table of contents

Validity .....	15
Features .....	15
Windows Action Center .....	16
Sources for installing the Windows 10 operating system.....	16
Installing Windows .....	17
Setting up the language selection using the Multilanguage User Interface (MUI) .....	17
Restoring the delivery state .....	17
General safety instructions .....	18
Directives and declarations .....	18
General technical specifications .....	19
Current and power requirements (max. values).....	20
Commissioning the AC UPS.....	21
Technical specifications of the graphics interfaces .....	22
Interrupt assignment of the slot connectors on the bus board .....	23
BIOS Setup settings.....	24
Permitted mounting positions .....	24
Markings and symbols .....	25
Overview .....	25
Safety .....	25
Operator controls.....	25
Interfaces .....	26

# Validity

This product information applies to SIMATIC IPC847D with article number 6AG4114-2... and supplements the operating instructions of the SIMATIC IPC847D with the following topics:

- PCIe x16 dual head graphics card has been upgraded to a more powerful new version
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB was introduced
- Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
- Update of the general safety instructions and approvals
- Product information on the Intel® Xeon® Processor E3-1275 v3
- The built-in UPS of the IPC can be monitored with DiagMonitor as of V4.5.1 or DiagBase as of V1.5.2
- General information and clarifications

The notes contained in this product information take precedence over or supplement the statements contained in the underlying operating instructions, release notes and online help with respect to product liability.

The complete documentation for the standard device is available on the Internet at:

"SIMATIC IPC847D Operating Instructions (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/87527444>)".

# Features

Supplement to section 1.1.4 of the operating instructions.

Additional information about the processor, graphics cards and operating system:

Basic variant	
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® Xeon™ E3-1275 v3 3.5 (3.9) GHz, 4 Cores, 8 Threads, Intel HD Graphics P4600, 8 MB Intel Smart Cache, HT, AMT</li></ul>
Optional accessories	
Graphics cards	<ul style="list-style-type: none"><li>• The PCIe x16 dual head graphics card has been replaced with a more powerful graphics card of the latest generation for NVIDIA NVS315 multi-monitoring applications.</li><li>• The operating system of the devices has been updated to work with the new NVS315 graphics card (see Technical specifications of the graphics interfaces (Page 22)).</li></ul>
Operating system	<p>Pre-installed<sup>3</sup> / on the provided Restore DVD</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft® Windows® 10 Enterprise 2015 LTSB x64, MUI<sup>1,2,3</sup></li><li>• Microsoft® Windows® 10 Enterprise 2016 LTSB x64, MUI<sup>1,3</sup></li></ul> <p><sup>1</sup> MUI: Multi language User Interface; 5 languages (English, German, French, Spanish, Italian)</p> <p><sup>2</sup> Teaming is not possible together with Windows 10 Enterprise 2015 LTSB.</p> <p><sup>3</sup> Activation is not absolutely necessary for full functionality of Windows. Activation occurs automatically as soon as the IPC has been connected to the Internet and was able to connect to the Microsoft activation servers.</p>

## Note

### Operation of Microsoft® Windows® 10 Enterprise 2016 LTSB x64 with SIMATIC DiagMonitor

- If the PC is operated in SATA AHCI mode, DiagMonitor can be used as of V5.0.0.0.
- If the PC is operated in SATA RAID mode, DiagMonitor must be used as of V5.0.2.1.

## Operating system languages

At least the following languages for the operating system can be installed later from the "Language packs" folder:

Language	Windows Server 2008 R2 <sup>1</sup>	Windows Server 2012 R2 <sup>1</sup>	Windows 7 (32-bit / 64-bit) <sup>1</sup> Windows 10 Enterprise 2015 LTSB <sup>2</sup> Windows 10 Enterprise 2016 LTSB <sup>3</sup>
German (Germany)	X	X	X
English (United States)	X	X	X
French (France)	X	X	X
Italian (Italy)	X	X	X
Spanish (Spain)	X	X	X
Japanese (Japan)	X	X	X
Korean (Korea)	-	X	X
Russian (Russia)	X	X	X
Chinese (PRC)	X	X	X
Chinese (Hong Kong S.A.R.)	X	X	X
Chinese (Taiwan)	X	X	X

<sup>1</sup> The languages can be installed at a later time from the Recovery DVD.

<sup>2</sup> The languages can be installed at a later time from the Restore DVD.

<sup>3</sup> The languages can be installed later from the Add-ons DVD.

## Windows Action Center

Supplement to section 4.5 of the operating instructions.

Take note of the special information pertaining to Windows 10 with regard to the following functions.

### Functions

- **Automatic updates:**

The Automatic Update feature allows Windows to regularly search for the latest important updates for the device and install them automatically. You can enable or disable this option for Windows 10 during commissioning of Windows.

- **User Account Control:**

User Account Control issues a warning when programs attempt to modify important Windows settings. You can then either acknowledge this warning or prevent the program from changing the Windows settings. This option is enabled in the delivery state for Windows 10.

## Sources for installing the Windows 10 operating system

Supplement to section 7.6.1 of the operating instructions.

If the operating system is faulty, you can reinstall it with the Restore DVD:

The Restore DVD is included in the scope of delivery if you have ordered a device with operating system. The DVD contains an image file with the following software:

- Operating system with installed hardware drivers
- Monitoring software, e.g. DiagBase

## Installing Windows

Supplement to section 7.6.4 of the operating instructions.

### Partitions in the delivery state of Windows 10

The following information applies to data storage media  $\geq$  200 GB. The partitions are fixed (GPT-formatted) and cannot be changed during initial installation.

Partition	Name	Size	File system
First	Boot	260 MB	FAT32
Second	MSR	128 MB	None
Third	System	160 GB	NTFS, not compressed
Fourth	WinRE	500 MB	NTFS, not compressed
Fifth	Data	Remainder	NTFS, not compressed

## Setting up the language selection using the Multilanguage User Interface (MUI)

Supplement to section 7.6.5 of the operating instructions.

The procedure for Windows 10 corresponds to the procedure for Windows Server 2012 R2.

## Restoring the delivery state

Supplement to sections 7.6.6 and 7.6.7 of the operating instructions.

### Extended options of the Restore DVD of Windows 10

---

#### Note

Set the desired boot mode in BIOS Setup.

We recommend that you restore Windows 10 in UEFI mode.

---

You can restore Windows 10 Enterprise 2016 LTSB in the following two boot modes.

- **UEFI mode (GPT volume):**  
To support new features, such as TPM 2.0, Secure Boot and volumes larger than 2 TB, the operating system must be restored in the way that it boots in UEFI mode. To do this, the Restore DVD must be booted in UEFI mode.  
The target system is then set up with a GPT volume and boots in UEFI mode.
- **Legacy mode (MBR volume):**  
To support extensions and functions, such as older PCI(e) cards and older software products, the operating system must be restored to boot in Legacy mode. To do this, the Restore DVD must be booted in Legacy mode.  
The target system is then set up with an MBR volume and boots in Legacy mode.

Selecting the restore scope of Windows 10 Enterprise 2015 LTSB and Windows 10 Enterprise 2016 LTSB:

- **"Factory settings" option:**  
Use this option if you want to restore the factory settings of the operating system with the installed device drivers and the SIEMENS software products.
- **"Administrator Basic" option:**  
Use this option if you only want to restore the operating system without additional device drivers and without SIEMENS software products.

## Onboard SATA AHCI / RAID controller software for Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

Windows operating systems as of Windows 10 Enterprise 2016 LTSB require the new RAID controller software as of version RST V15.

Install the following RAID controller software from the "Documentation and Drivers" DVD supplied in line with the required operating mode:

- SATA RAID operation: RST version PV15.8.x.xxxx<sup>1</sup>
- SATA AHCI operation: RST version PV14.x.x.xxxx<sup>2</sup>

<sup>1</sup> RST PV15.8.0.1006 or later version

<sup>2</sup> RST PV14.8.6.1018 or later version

## General safety instructions

Update of section 2.1 in the operating instructions on the topic of industrial security.

### Security information

Siemens provides products and solutions with industrial security functions that support the secure operation of plants, systems, machines and networks.

In order to protect plants, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art industrial security concept. Siemens' products and solutions only form one element of such a concept.

Customer is responsible to prevent unauthorized access to its plants, systems, machines and networks. Systems, machines and components should only be connected to the enterprise network or the internet if and to the extent necessary and with appropriate security measures (e.g. use of firewalls and network segmentation) in place.

Additionally, Siemens' guidance on appropriate security measures should be taken into account. You can find more information about Industrial Security at (<http://www.siemens.com/industrialsecurity>).

Siemens' products and solutions undergo continuous development to make them more secure. Siemens strongly recommends to apply product updates as soon as available and to always use the latest product versions. Use of product versions that are no longer supported, and failure to apply latest updates may increase customer's exposure to cyber threats.

To stay informed about product updates, subscribe to the Siemens Industrial Security RSS Feed at (<https://support.industry.siemens.com>).

## Directives and declarations

Supplement to sections 8.2.1 and 8.2.2 of the operating instructions.

### Electromagnetic compatibility

This product meets the requirements of EU Directive 2014/30/EU "Electromagnetic Compatibility".

### Low-voltage directive

The device with AC power supply complies with the requirements of the EU Directive 2014/35/EU "Low Voltage Directive".

Compliance with this standard has been verified according to EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013.

# General technical specifications

Supplement to section 8.4.1 of the operating instructions.

Teaming is not possible in connection with Windows 10.

## Climatic conditions

Climatic conditions for devices with Intel® Xeon® processor E3-1275 v3	
Temperature	Tested according to: IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14
- during operation	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0 °C to +40 °C with AC UPS or Xeon® processor E3-1275 v3</li><li>• 0 °C to +35 °C (with SAS Hardware RAID)</li></ul>

Correction of the Quick Install Guide and the following sections of the operating instructions:  
Sec. 6.1 Retrofitting instructions

Sec. 8.4.1 General technical specifications

## Lower operating temperature

Component	Lower operating temperature
SATA HDD	0 °C
SATA SSD	0 °C
SAS HDD	5 °C
DVD burner drive	5 °C

## Current and power requirements (max. values)

Changes to section 8.4.2 of the operating instructions.

Component	Voltage					
	+3.3 V	+5 V	+12 V	+12 V2	-12 V	5 Vaux
Motherboard Core i processor with cooling	1.2 A	2.8 A	0.35 A	5.35 A	0.03 A	0.3 A
Front fan			0.5 A			
Internal fan			0.25 A			
Motherboard Xeon E3-1268L v3 processor with cooling <sup>1</sup>	1.2 A	2.8 A	0.95 A	5.35 A	0.03 A	0.3 A
Motherboard Xeon E3-1275L v3 processor with cooling <sup>1</sup>	1.2 A	2.8 A	0.95 A	8.4 A	0.03 A	0.3 A
Hard disk drive <sup>1</sup> SATA and SAS (typical values)		0.5 A	0.7 A			
SSD SATA (typical)			0.25 A			
SAS Hardware RAID Controller	0.4 A		1.2 A			
Slimline drive <sup>1</sup>		0.8 A				
<b>Basic system (dual core)<sup>1</sup></b>	1.2 A	3.3 A	1.8 A	5.35 A	0.03 A	0.3 A
Single currents ATX, max. permitted	20 A <sup>2</sup>	25 A <sup>2</sup>	11 A	14 A <sup>3</sup>	0.5 A	2.0 A <sup>4</sup>
Single currents ATX, redundant, max. permitted	20 A <sup>2</sup>	25 A <sup>2</sup>	18 A	18 A	0.8 A	2.0 A <sup>4</sup>
Total power, permissible	234 W					
Efficiency of the simple and redundant power supply <sup>1</sup>	Approx. 80% (230 V AC), ca. 80% (120 V AC)					
Efficiency of AC UPS <sup>1</sup>	Approx. 77% (230 V AC), approx. 77% (120 V AC)					

<sup>1</sup> Depending on the selected device configuration

<sup>2</sup> The accumulated power of the +5 V and + 3.3 V voltage may not exceed 190 W with ATX power supply or 100 W with ATX redundant.

<sup>3</sup> 18 A for 20 seconds

<sup>4</sup> 2.5 A for 10 seconds

### Typical power values

Component	Current consumption (AC-SV, U=230 V)	Power consumption
DVD burner drive	0.01 A	2.2 W

# Commissioning the AC UPS


Supplement to the step-by-step instructions in section 4.4.7 of the operating instructions.

In order for DiagMonitor as of V4.5.1 or DiagBase as of V1.5.2 to report the status of the UPS, the RUPS2000 software "Shutdown" setting must be set to "Use ACPI".

## Note

The default action of Windows in response to a power failure of the UPS is: Hibernate.

See: ACPI -> Power Options -> Change plan settings -> Change advanced power settings -> Battery



# Technical specifications of the graphics interfaces

Changes to the following sections of the operating instructions:

Sec. 1.1.4 Characteristics

Sec. 8.4.1 General technical specifications

Sec. 8.5.1.2 Technical features of the motherboard

**Resolution, frequency and color depth for the following processors:**

- Intel® Core™ i3-4330TE, HD Graphics 4600 (GT2)
- Intel® Core™ i5-4570TE HD Graphics 4600 (GT2)
- Intel® Xeon™ E3-1268L v3 HD Graphics 4600 (GT2)
- Intel® Xeon™ E3-1275L v3 HD Graphics P4600 (GT2)

	Resolution	Frequency	Color depth
DisplayPort (DPP)	3840 x 2160 dpi	60 Hz	32-bit
DVI-D	1920 x 1200 dpi	60 Hz	32-bit
VGA	1920 x 1200 dpi	60 Hz	32-bit

- Comparison of NVIDIA NVS315 and NVS300

Specification	NVIDIA NVS315 graphics card (new)	NVIDIA NVS300 graphics card (old)
NVIDIA graphics processor	48 CUDA parallel computing cores	16 CUDA parallel computing cores
Total picture memory	1024 MB	512 MB
Bandwidth of the video interface		64 bits
Memory bandwidth	14 Gbps	12.6 Gbps
Max. VGA resolution	2048 x 1536 @ 85Hz; color depth 32 bit	
Max. DVI resolution	1920 x 1200 @ 60Hz; color depth 32 bit	
Max. DP resolution	2560 x 1600 @ 60Hz; color depth 32 bit	
Graphics slot	PCI Express 2.0 x16	
Form factor	69.37 mm x 167.64 mm (ATX bracket, 1 slot)	
Interfaces	2 x DVI-D or 2 x VGA	
Max. power rating	19.5 W	17 W
Cooling	Actively with fan	Without fan
Scope of Delivery in the Configurator	1 x DMS-59 to 2 x DVI-D adapter, 2 x DVI to VGA adapter	

## Note

- The fan is monitored with SIMATIC IPC DiagBase as of version 1.5.2 or DiagMonitor software as of version 4.5.2 and 5.x.x (all).
- The new NVIDIA NVS315 graphics card is compatible with the old NVIDIA NVS300 graphics card regarding their interfaces.
- The operating system of the devices have been updated to work with the new NVS315 graphics card.

## Customized configuration

- Users configuring new IPCs with their own Windows system images must update these images with the new drivers provided on the "Documentation and Drivers" DVD as of 04/2017, or they must use the operating system derivative as of 04/2017 as the new basis.
- Users using third-party systems (e.g. Linux, QNX, etc.) should check for compatibility with the new graphics card.

# Interrupt assignment of the slot connectors on the bus board

Changes and supplements to section 8.5.2.3 of the operating instructions.

## Note

All system resources (hardware addresses, memory allocation, interrupt assignment, DMA channels) are assigned dynamically by the BIOS or the Windows operating system, depending on the hardware equipment, drivers, installed expansion cards and connected external devices.

Assignment is automatic and depends on the demanded resources of the connected devices and the inserted modules. Due to this configuration dependency, clear statements can only be made by determining them in relation to the system in the final configuration. Resources may be viewed as follows under Windows:

1. Press the "Windows key" and "R" simultaneously.  
The "Run" dialog box opens.
2. Enter "msinfo32" in the "Open" field.
3. Confirm your entry with "OK".

The following tables 1, 2 and 3 are examples of assignments if the system is operated in PIC mode (legacy mode).

The tables apply to the configuration with an expansion module which uses only one interrupt, e.g. PCI module which uses the INTA# interrupt, connected to pin A6 of the PCI bus connector.

## Bus board 7x PCI, 3x PCIe x4, 1x PCIe x16

Affected order numbers: 6AG4114-2xxx0-xxxx and 6AG4114-2xxx2-xxxx

**Table 1**

Slot	1	2	3	4	5	6*	7**	8**	9	10	11
Type	PCIe 4x	PCIe 4x	PCIe 4x				PCIe x16	PCI behind bridge	PCI behind bridge	PCI behind bridge	PCI behind bridge
	PCH 1 lane*	PCH 1 lane*	PCH 1 lane*	PCI	PCI	PCI	CPU 16 lanes*				
IRQ	0x05	0x0A	0x0B	0x0B	0x0A	0x05	0x05	0x0A	0x0B	0x0A	0x05

\* Number of active PCIe lanes in the direct connector of the slot

## Bus board 3x PCI, 3x PCIe x4, 5x PCIe x16

Affected order numbers: 6AG4114-2xxx1-xxxx and 6AG4114-2xxx3-xxxx

**Table 2**

Slot	1	2	3	4	5	6**	7**	8**	9	10	11
Type	PCIe 4x	PCIe 4x	PCIe 4x	PCIe x16	PCIe x16	PCIe x16	PCIe x16	PCIe x16			
	PCH 4 lanes* switched	CPU	CPU	CPU	PCI	PCI	PCI				
IRQ	0x0A	0x05	0x0B	0x0A	0x0A	See table 3				0x0B	0x0B

\* Number of active PCIe lanes in the direct connector of the slot

\*\* For details, see Table 3

**Table 3**

Plug-in scenarios			IRQ		
Slot 6	Slot 7	Slot 8	Slot 6	Slot 7	Slot 8
Free	Free	Occupied	/	/	0x05
Free	Occupied	Free	/	0x0A	/
Free	Occupied	Occupied	/	0x0A	0x05
Occupied	Free	Free	0x0A	/	/
Occupied	Free	Occupied	0x0A	/	0x05
Occupied	Occupied	Free	0x0B	0x0A	/
Occupied	Occupied	Occupied	0x0B	0x0A	0x05

## BIOS Setup settings

Change to section 8.6.6 of the operating instructions.

The change is valid as of BIOS V19.01.07.

The default setting of the DisplayPort audio device has been changed from "Enabled" to "Disabled".

---

**Note**

You have to change the following BIOS setting to "Enabled" if you want to use the audio function of the DisplayPort monitor:  
Advanced > Video Configuration > Internal Graphic Device > DPP Audio

---

## Permitted mounting positions

Correction to sections 3.1.3, 1.2 and 3.3.6.5 of the operating instructions

**Optional installation locations**

The device can be mounted in control desks, switchboards and 19" rack systems, both horizontally and vertically.

**Audio interfaces**

---

**Note****Figures in sections 1.2 and 3.3.6.5 of the operating instructions**

The devices are supplied with monochrome black audio jacks as of May 2017.

---

# Markings and symbols

## Overview

The following tables show all the symbols which may be found on your SIMATIC industrial PC, SIMATIC industrial monitor or SIMATIC Field PG in addition to the symbols which are explained in the operating instructions.

The symbols on your device may vary in some details from the symbols shown in the following tables.

## Safety

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
	Warning, observe the supplied documentation.		Lock is closed
	Attention, radio equipment		Lock is open
	Disconnect the power plug before opening		Opening for Kensington lock
	Attention ESD (Electrostatic sensitive device)		Warning of hot surface

## Operator controls

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
	On/off switch, without electrical isolation		Eject CD/DVD
	On/off switch, without electrical isolation		

## Interfaces

Symbol	Meaning	Symbol	Meaning
---	Connection to the power supply		PS/2 mouse interface
	Protective conductor terminal		PS/2 keyboard-interface
   	Connection for functional earthing (equipotential bonding line)		Multimedia Card Reader
DPP	DisplayPort interface		Smart Card Reader
	DVI-D interface		Line In
LAN   	LAN interface, not approved for connecting WAN or telephone		Line Out
	Serial port	   	Microphone input
	USB port		Universal Audio Jack
	USB 2.0 high-speed port		Headphone output
	USB 3.0 super-speed port		

Siemens AG  
Division Digital Factory  
Postfach 48 48  
90026 NÜRNBERG  
GERMANY

SIMATIC IPC847D  
A5E38018732-AD, 09/2017